

Seda kvaliteetset toodet saab kasutada massaažiks ja eelmängu stimulatsioonivahendina, masturbatsiooniks või abivahendina seksuaalvahekorra juures. Siinkohal mõned näpunäited ja soovitused seadme kasutamiseks.

1. Vaata toote pakendilt/originaalkasutusjuhendist, kas toode töötab patareidega ning mitu ja milliseid vaja on.
2. Leia originaalkasutusjuhendist olevalt pildilt sobiv joonis oma seadmele.
3. Veendu, et patarei ühenduskohad oleksid puhtad ning läigiksid, see annab kindluse, et ühendus on hea.
4. Ära aja seadet lühisesse (nt puudutades metallesemega samaaegselt mõlemaid klemme).
5. Veendu, et patareid on paigaldatud õigesti (+, -) ning kindlalt.
6. Kasuta ainult uusi või äsjalaetud patareisi. Ära kombineeri uusi ja kasutatud patareisi.
7. Juhul kui seade töötab patareidega (nt LR44, LR41) ning toote patareiruumis on seinte ümber turvapaber, -kile või muu sarnane materjal, ära seda eemalda. Toote korrektseks töötamiseks peavad patarei(d) seintest olema eraldatud. Vastasel korral ei tööta seade korrektselt ning tekivad anomaaliad. Nt seade ei lülitu välja või vaheta režiime.
8. Eemalda patareid peale kasutamist – sellega pikendad nende kasutusaega ning hoidud nende kõlbmatuksmuutumisest ja oksüdeerumist niiskuse tõttu. Viimane võib pöördumatult kahjustada seadme elektroonikat.
9. Kui seade on laetav, lae see täielikult enne esimest kasutamist.
10. Juhul, kui sa ei kasuta laetavat seadet pikema aja vältel, tuleks seda siiski laadida (vähemalt kord kuue kuu jooksul), et säilitada parem aku kestvus ja tööiga.

Kasutus- ja hooldusjuhend.

1. Puhasta mänguasja enne esimest ja pärast igat kasutuskorda sooja vee ja õrnatoimelise seebiga või leludele mõeldud puhastusvahendiga. Hoiatus – pea meeles, et tegemist on elektrilise seadmega ning niiskus patareide/aku ruumis võib seadet pöördumatult kahjustada.
2. Kasuta mänguasja pinnal piisavas koguses sobivat libestusainet. Kindlusta, et see ei satuks kokkupuutesse akuga, kuna see võib viia seadme rikkiminemiseni. Kasuta ainult vees-lahustuvaid libesteid! Öli- ja silikoonibaasil libestid võivad toodet rikkuda.
3. Peale õrna ja sujuvat toote sisestust või sobivasse kohta asetamist, reguleeri toote funktsioone ja kiirust sujuvalt. Keera, vajuta või libista selleks ettenähtud lüliteid aeglaselt ja õrnalt. Ära kasuta selleks jõudu.
4. Lülita seade peale kasutamist välja ning eemalda see kehalt/kehaõõnsustest.
5. Enne hoiukohta panemist lase seadmel jahtuda.
6. Hoia seadet puhtas, jahedas ja kuivas kohas. Niiskus võib seadet ja patareisi/akusid kahjustada. Hoida otsese päikesevalguse eest!
7. Hoida toodet eraldi teistest toodetest, mis võivad olla valmistatud teistest materjalidest vältimaks ebasoovitavaid keemilisi reaktsioone.

Hoiatused ja üldised soovitusused

1. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
2. Ära kasuta seadet kohtades, kus nahk on kahjustunud, ärritunud või haigestunud.
3. Ära laena oma mänguasju teistele vältimaks nakkusi ja haigusi.
4. Loe informatsiooni materjalide kohta, millest seade on valmistatud ning väldi allergilisi reaktsioone.
5. Kui tegemist pole veekindla mänguasjaga, kanna hoolt, et patareiruum/toote sisemus ei saaks niiskeks.
6. Kui tegemist on veekindla mänguasjaga, veendu et patareide ruum oleks peale patareide paigaldamist korralikult suletud. Kui see nii pole või on tihend kahjustunud/vananenud vm, siis ei pruugi toode olla enam veekindel. Ka toode märkega „veekindel“ ei sobi enamasti kasutamiseks pidevas märjas keskkonnas nt vannis või duši all. Selle tarbeks peab olema tootel eraldi märgistus.
7. Kui seade peaks ülekuumenema, lülita see kohelelt välja ning lase sellel enne uuesti kasutamist jahtuda.
8. Toote õigel kasutamisel väldid võimalikke vigastusi ja õnnetusi.
9. Ära soojenda või jahuta seadet liialt välja arvatud juhul, kui see on eraldi lubatud.
10. Ära painuta või venita toodet liigselt. Ära kasuta seadme suhtes kasutamisel liialgi jõudu.
11. Kasuta toodet sihipäraselt nt massaažiks, stimulatsiooniks, masturbatsiooniks ja või seksuaalvahekorras. Kindlasti ei tohi seadet kasutada selleks sobimatutel muudel eesmärkidel.
12. Valmistaja/edasimüüja ei vastuta mittesihipäraselt kasutatud toodete eest.
13. Kui tootega on kaasas garantiikaart (toote seerianumbri, partiiumbri või muu infoga), hoia see alles. Osa tootjaid võivad pakkuda antud numbri alusel endapoolset lisagarantiid, kui seade registreerida (seda ei paku pood vaid otse tootja, ning tegemist on garantiiga mitte pretensiooni õigusega).

Toote laadimine

1. Lae ainult tootega kaasas olnud kaabliga – väldi ebakohaste laadijate kasutamist.
2. Veendu, et toode on kuivanud – enne laadimist peab lelu olema täielikult kuiv.
3. Ära lae vees ega niiskes keskkonnas – hoia laadimisel toode kuivas ja ohutus kohas.
4. Jälgi indikaatorit – see näitab, kas toode laeb ja millal on täis laetud.
5. Ära jäta toodet üleöö laadima – laadimine ei tohiks kesta kauem kui tootja määratud aeg (tavaliselt 1–3 tundi).
6. Ära kasuta toodet laadimise ajal, kui juhendis pole märgitud teisiti.
7. Hoiusta kaabel ohutult – väldi selle painutamist või kahjustamist.
8. Kasutage alati tootega kaasas olnud USB-kaablit.
9. Lubatud on arvuti USB-port või kvaliteetne USB-seinapistik, mille väljund on kuni 5V / 1A–2A (standardne telefonilaadija).
10. Laadija peab olema (originaal) CE-märgisega – see viitab ohutusele ja vastavusele Euroopa standarditele. Ärge kasutage kiirlaadijaid (nt 9V või 12V väljundiga) – need võivad jäädavalt kahjustada akt, selle eluiga või põhjustada rikke.
11. Ärge kasutage laadijaid, mille päritolu ja kvaliteet pole teada, need võivad seadme rikkuda.
12. Vältige autolaadijaid, kui pole tootja poolt lubatud.
13. Ärge kasutage tundmatu päritoluga või katkiseid laadijaid – need võivad olla tuleohtlikud ja/või rikkuda seadme.
14. Ärge kasutage mitme seadme laadimisdokke, kui nende väljund ei vasta tootja soovitudele.

Keskkonnainfo: Palun ära viska ära toote pakendit tavaprügis, vaid suuna see taaskasutusse. Patareid ei kuulu tavaprügi hulka! Vii need ettenähtud kogumiskohta.